

Программатор CH341 "Зеленый", модификация напряжения


Причины изменения напряжения:


«Зеленая» версия этого программатора оснащена регулятором напряжения на 3,3 вольта, который позволяет снизить напряжение 5 вольт, поступающее из разъема USB.

Существуют микросхемы, которые не работают при напряжении 3,3 В, и на которые необходимо подавать напряжение 5 В.


Этот документ поможет вам изменить наш программатор так, чтобы он имел двойное выбираемое напряжение: 3,3 и 5 вольт.

После завершения:





Отрежьте здесь.



Припаяйте перемычки 1 и 2.

КОНЕЦ.